



3	/	10	/
4	LED灯+	11	LED灯-
5	/	12	/
6	前吸风	13	前吸风

[17]保护开关 [18]保护开关

信号输入	
1	光眼电源12V
2	手动开关输入端
3	地
4	光眼输入端

[9030]四轴剪线模式选择(四轴剪线模式不用) 0-正常模式; 1-关闭前吸风; 2-关闭吸尘; 3-同时关闭前吸气与吸尘

[115]剪刀运行时间(单位:毫秒)

[116]是否开启前剪线(0或1)

[117]前剪线延时针数

[118]是否开启后剪线(0或1)

[119]后剪线延时针数

[120]是否开启前吸风(0或1)

[121]光眼常开/常闭选择(默认0,按下光眼,红灯亮是无布)

[122]前吸风运行针数

(无布状态高电平,
有布状态低电平)